




4P359542-2G

Adaptador de conexión
de LAN inalámbrica
<BRP069A42>

Manual de instalación



Página de inicio: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>






- ◆ Para obtener más información sobre especificaciones, métodos de ajuste, preguntas frecuentes o consultar una copia de la declaración original de conformidad o la última versión de este manual, visite la página de inicio anterior.



- ◆ Por la presente, Daikin Industries Czech Republic s.r.o., declara que el modelo BRP069A42 cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la directiva 1999/5/CE.

Accesorios

Compruebe si el paquete incluye los siguientes accesorios.

Modelo BRP069A42 ※1 Pegar en la zona del sello del reverso de esta hoja y guardar en un lugar seguro.		
(A) Adaptador de conexión LAN inalámbrica 	(B) Sello de número de serie (1 hoja) ※1 	(C) Manual de instalación (1 unidad) 
(D) Mazo de cables 	(E) Tornillos y cinta adhesiva 	(F) Brida de cables con base 

Accesorios opcionales

- ◆ Los siguientes accesorios opcionales son necesarios para realizar la instalación del adaptador WLAN con las siguientes unidades interiores.

Unidad interior	Este controlador BRP069A42	KRP980B1
FTXZ25-50N	✓	
FTXS20-25K CTXS15-35K	✓	✓
FTXS35-50K	✓	
FTXS60-71G	✓	
ATXS20-25K	✓	✓
ATXS35-50K	✓	
FTX20-35J	✓	✓
FTX20-35G	✓	✓
FTX50-71G	✓	
ATX20-35J	✓	✓
FVXG25-50K	✓	
FVXS25-50F	✓	
FLXS25-60B	✓	
FTXLS25-35K	✓	
FTXL25-35J	✓	✓
ATXL25-35J	✓	✓

Consulte

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
para obtener instrucciones detalladas.

Precauciones de seguridad

- ◆ A continuación se describen los significados de los símbolos visuales utilizados en esta documentación.

Entregue este manual de instalación al cliente una vez completada la instalación.

- ◆ Para realizar una prueba de funcionamiento del aire acondicionado, siga el manual de instalación de la unidad de aire acondicionado.



La protección de los equipos marcados con este símbolo se garantiza mediante un doble aislamiento, por lo que no es necesaria una conexión a tierra de seguridad.



Prohibido



Seguir instrucciones



Advertencia

Situaciones que podrían provocar lesiones graves o la muerte.

Durante la instalación:



- Deje la instalación en manos de su distribuidor o de un técnico. (Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.)
- Utilice siempre los accesorios y los componentes especificados para la instalación. Siga siempre las instrucciones del manual de instalación. (La unidad podría caerse o podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.)
- La instalación eléctrica y los trabajos desarrollados en ella deben cumplir lo expuesto en el manual de instalación y respetar las normativas nacionales o códigos de prácticas correspondientes.
- Apague siempre la alimentación durante la instalación. (El contacto con componentes eléctricos puede provocar una descarga eléctrica.) El interruptor principal de la instalación está situado en la unidad exterior. Apague este interruptor principal para apagar la alimentación.

Precauciones de seguridad



Advertencia

Situaciones que podrían provocar lesiones graves o la muerte.

Durante la utilización:



- No desarme, modifique ni repare la unidad.
(Podría producirse una descarga eléctrica, un incendio o lesiones.)
- No manipule este producto con las manos húmedas.
(Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.)
- No permita que este producto se moje ni lo utilice durante un baño o al realizar actividades similares con agua.
(Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.)
- No utilice este producto cerca de equipos médicos ni de personas que utilizan marcapasos cardíacos o desfibriladores. Este producto puede provocar interferencias electromagnéticas potencialmente mortales.
- No utilice este producto cerca de equipos de control automático, como puertas automáticas o sistemas de alarma de incendios.
(Podría provocar accidentes, a causa de un comportamiento incorrecto del equipo.)



- Desconecte de inmediato el enchufe del aire acondicionado si detecta olores o ruidos anómalos, en caso de sobrecalentamiento o en caso de presencia de humo.
(Podría producirse un incendio o una avería.)
 - ◆ Solicite una revisión a su distribuidor.
- Desconecte el enchufe del aire acondicionado si el producto se ha caído o si se ha dañado la estructura.
(Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.)
 - ◆ Solicite una revisión a su distribuidor.

Precauciones de seguridad



Precaución

Situaciones que podrían provocar daños personales o materiales.

Durante la instalación:



- No instale el producto en lugares en los que puedan producirse fugas de gases inflamables.
(Puede producirse un incendio.)



- Al desconectar el cable de conexión, sujételo por el conector.
(De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.)

Durante la utilización:



- No utilice este producto en lugares accesibles a niños pequeños.
(Pueden producirse lesiones.)

- No utilice este producto cerca de un horno microondas.
(Podría perjudicar las comunicaciones de la LAN inalámbrica.)


Requisitos relativos al desecho de residuos




- Su producto está marcado con este símbolo. Este símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.
- No intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema y otros componentes debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.
- El producto y los residuos deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.
- Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. Contacte con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.

Componentes principales

Adaptador de conexión LAN inalámbrica



BRP069A42



1


Consulte

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
para obtener instrucciones detalladas.

2 Comprobación funcional

■ BRP069A42

Encienda la alimentación principal y compruebe si el indicador [POWER] del producto se ilumina.



- ◆ Al encender la alimentación, coloque siempre la carcasa del adaptador (superior).

El cliente debe disponer de los siguientes componentes.

- ☐ Smartphone o tableta
(Sistemas operativos compatibles: Android 2.3.3 o superior;
iOS 5.0 o superior.)
- ☐ Conexión a Internet y dispositivo de comunicación
(Módem/router o dispositivo similar)
- ☐ Punto de acceso de LAN inalámbrica
- ☐ [Daikin online controller] (gratuito)

Método de instalación de Daikin online controller

Para teléfonos Android

- (1) Abra [Google Play].
- (2) Busque [Daikin online controller].
- (3) Siga las instrucciones en pantalla para realizar la instalación.

Para iPhone

- (1) Abra el [App Store].
- (2) Busque [Daikin online controller].
- (3) Siga las instrucciones en pantalla para realizar la instalación.

Consulte

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
para obtener instrucciones detalladas.

Solución de problemas

La siguiente tabla incluye descripciones breves sobre cómo resolver posibles dudas o problemas al instalar el producto o realizar las conexiones. Consulte las preguntas frecuentes en la página de inicio para obtener información detallada.


Si esto ocurre	Explicación y puntos de comprobación
Ninguna de las luces se enciende.	→ Compruebe la instalación. El producto muestra un comportamiento incorrecto. → Apague el aire acondicionado y vuelva a encenderlo.
El sistema (aire acondicionado) no aparece en la pantalla de la lista de sistemas.	→ Compruebe que el equipo esté encendido. → Compruebe que la luz RUN/AP esté encendida. → Vuelva a intentar la conexión del adaptador a la red inalámbrica. → Acerque el router (punto de acceso de LAN inalámbrica) al producto. → Tal vez esté utilizando un smartphone, un punto de acceso o un router inalámbrico no compatible. → Asegúrese de que el smartphone o la tableta esté conectado a la misma red LAN inalámbrica que el adaptador WLAN. Consulte los detalles en la página de inicio.
Al intentar establecer una conexión directa con el adaptador (modo [AP]), el adaptador no es visible en la lista de redes Wi-Fi disponibles del teléfono/tableta.	En el modo [AP], vuelva a [RUN] y al modo [AP] pulsando el botón [MODE] durante aproximadamente 2 segundos, para cambiar a otro canal Wi-Fi. Repita la operación si es necesario.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



CE 1383

4P359542-2G 2014.07